

## Vejledning for varmestyring i klubhuset

### Opvarmning:

1. Varmen styres på gradvælgeren over EI-tavlerne i entreen.



2. Ved ophold i klubhuset stilles gradvælgeren på 20 grader. Dette giver en opholdstemperatur på ca. 22 grader, over nogle timer.  
- opvarmningen går ikke hurtigere af at gradvælgeren sættes på 30 grader.
3. Luk evt. døren mellem samlingsrum og entreen for hurtigere opvarmning af samlingsrum.

### Sænke varmen:

1. Når klubhuset forlades, skal gradvælgeren over EI-tavlerne i entreen sættes på 5 grader. Dette giver en temperatur i hele klubhuset, inkl. toiletter m.m. på ca. 8 grader.



2. **VIGTIGT!** Alle døre til toiletter, bruserum og samlingsrum skal stå åbne. (Dette er af hensyn til føleren i samlingsrummet).

For særligt interesserede:



Kontakten i EI-skabet for varmen, skal stå på MAN. (KONST.)



Føleren i samlingsrummet til højre for entredøren skal ikke røres. Føleren styrer varmen i alle rum, inkl. toiletter, bad, samt det off. toilet, og er sat en gang for alle.